



<div><span>⚠</span>注意</div>
<div><span>🚫</span> コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。やけどなどの原因となります。</div>

- ACアダプタの使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」を参照してください。

<div><span>■</span> Ethernet ケーブル(試供品)について</div>
<div><span>⚠</span>警告</div>

- 🚫 Ethernet ケーブル(試供品)のコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 雷が鳴り出したら、Ethernet ケーブル(試供品)には触れないでください。感電などの原因となります。

- 🚫 本製品やパソコンなどにつないだ状態で端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 Ethernet ケーブル(試供品)のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 本製品やパソコンなどにEthernet ケーブル(試供品)を抜き差しするときは、金属製アクセサリなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 本製品やパソコンなどにEthernet ケーブル(試供品)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 🚫 濡れた手でEthernet ケーブル(試供品)や端子に触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 端子についたほこりは、拭き取ってください。ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 Ethernet ケーブル(試供品)を本製品やパソコンなどに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 Ethernet ケーブル(試供品)を本製品やパソコンなどから抜く場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、コネクタを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 Ethernet ケーブル(試供品)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 🚫 コネクタが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。LANポートのショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 🚫 使用しない場合は、Ethernet ケーブル(試供品)を本製品やパソコンなどから抜いてください。Ethernet ケーブル(試供品)を接続したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに本製品やパソコンなどからEthernet ケーブル(試供品)を抜いてください。付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 🚫 お手入れの際は、Ethernet ケーブル(試供品)を本製品やパソコンなどから抜いて行ってください。抜かずに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。

<div><span>⚠</span>注意</div>
<div><span>🚫</span> Ethernet ケーブル(試供品)の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、「材質一覧」を参照してください。</div>

<div><span>■</span>SIMカードについて</div>
<div><span>⚠</span>注意</div>

- 🚫 SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

<div><span>■</span> 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について</div>
<div><span>⚠</span>警告</div>

- 🚫 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 🚫 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 🚫 身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(電源オフ)。付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 🚫 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

<div><span>■</span>材質一覧</div>		
<div><span>▶</span></div>	<div><span>▶</span></div>	<div><span>▶</span></div>

	使用箇所	使用材質<表面処理>
本体	上カバー、外装ケース、底面カバー、ボタン/LANポートパネル部、WPSボタン、MODEボタン、UPDATEボタン	ABS
	LEDランプ	前面:PC <p>背面(LANポート部)<span> </span>:高耐熱エポキシ樹脂</p>
	LANポート(金属部)	ステンレス/真鍮
	底面シール	PET
	ゴム足	シリコンゴム
	SIMカードスロットカバー	外側:ABS <p>内側:TPU</p>
ACアダプタ	電源プラグ(樹脂部)	PET
	電源プラグ(金属部)	銅亜鉛合金
	ACアダプタ	PC
	電源ケーブル	PVC
	DCプラグ(樹脂部)	PBT
	DCプラグ(金属部)	H65黄銅
Ethernet ケーブル(試供品)	ケーブル	PVC
	端子(樹脂部)	白色部:PVC <p>透明部:PC</p>
	端子(金属部)	銅<金メッキ>


<div><span>■</span>取り扱い上のご注意</div>
------------------------------------

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

#### ■ 本体、ACアダプタ、SIMカード、Ethernet ケーブル(試供品)、周辺機器共通

- 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れて、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。また、ケーブルを電源端子やLANポートに差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください(周囲温度0℃～40℃、湿度5%～90%の範囲内でご使用ください)。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子やLANポートをとどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子を変形させないでください。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、本体に傷がつく場合があります。本体に水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またシンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
- 市販のアルコール除菌シート・スプレーなどをご使用の場合は、本製品を拭き取った後、水拭きするなどしてアルコールや液剤を取り除いてください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
- 必ず指定のACアダプタをご使用ください。指定のACアダプタ以外を使用した場合、故障の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。故障の原因となります。
- お客さまによる分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
- 電源端子やLANポートをショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の高い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
- 使用中に濡れた場合には直ちにACアダプタの電源プラグを抜いてください。
- 布団などで覆われた状態での使用は故障の原因となります。
- ACアダプタやパソコンと接続するときは、接続する端子に対してプラグやコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
- くらついた台の上や横いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因となります。
- 本製品を使用する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

#### ■ 本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃を与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- ボタンの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けしないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 本製品底面に貼ってあるIMEIの印刷されたラベル内に表示された「技術マーク

#### ■ ACアダプタについて

- ACアダプタのコードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、ACアダプタのプラグとコードの接続部を無理に曲げないでください。アダプタやコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。
- 異常が発生した場合に直ちに電源を切れるように、ACアダプタは、電源プラグを容易に取り外せる場所にあるコンセントに接続してください。

#### ■ Ethernet ケーブル(試供品)について

- Ethernet ケーブル(試供品)のプラグと本製品やパソコンなどの接続部を無理に曲げないでください。また、Ethernet ケーブル(試供品)のコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
- 本製品やパソコンなどから抜くときは、プラグを持って抜いてください。Ethernet ケーブル(試供品)を引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

#### ■ SIMカードについて

- SIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる本製品への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、SIMカードを挿入して故障した場合は、お客さまの責任となりますのでご注意ください。
- SIMカードにシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたSIMカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
- SIMカードに損傷を与えるようなこと(高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど)はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

#### ■ 著作権・肖像権について

- お客さまが本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

#### ■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

- ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

## ■ 5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております(本製品は屋内専用です)。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)

W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)

W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144ch)

<div><span>■</span> IEEE802.11b/g/n/ax</div>
<div><span>■</span> IEEE802.11a/n/ac/ax</div>
<div><span>▶</span> <span>W52</span>   <span>W53</span>   <span>W56</span></div>

<div><span>■</span>無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)／LAN接続／パソコン／ブラウザの動作環境</div>
--

本製品との接続が可能な動作環境は、下記の通りです(2022年11月現在)。

- 対応機器**
  - IEEE802.11a/b/g/n/ac/axの無線LAN(Wi-Fi<sup>®</sup>)規格に対応するパソコン、iPhone、iPad、スマートフォン、ゲーム機などの機器
  - LANポートを備えたWindows／Macなどのパソコン

- LANポート**
  - 1000BASE-T、2.5GBASE-T

- 対応OS(パソコン)**
  - Windows 10(32ビット/64ビット)、Windows 11(64ビット)
  - Mac OS X 10.11(64ビット)、macOS Sierra 10.12(64ビット)、macOS High Sierra 10.13(64ビット)、macOS Mojave 10.14(64ビット)、macOS Catalina 10.15(64ビット)、macOS Big Sur 11.x(64ビット)、macOS Monterey 12.x(64ビット)
  - 上記OSの日本語版/英語版に対応しております。

- メモリ**
  - Windows:1.0GHz以上のCPU、1GB以上必要(32ビット)　2GB以上必要(64ビット)
  - Mac:推奨512MB以上(256MB以上必要)

- ハードディスク**
  - Windows:16GB以上の空き容量が必要(32ビット)　20GB以上の空き容量が必要(64ビット)

- 画面解像度**
  - 推奨 1024×768以上

- 対応ブラウザ(Speed Wi-Fi HOME設定ツール対応)** (2022年11月現在)
  - Microsoft Edge 88～106
  - Safari 10.0～16.0
  - Firefox 96～106
  - Chrome 88～103
  - Opera 41～77
  - iOS 8.0～15 標準ブラウザ
  - Android 7.0、7.1、8.0、8.1、9、10、11、12、13 標準ブラウザ/Chrome

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客さまがご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。また、プロキシの設定、インターネットオプションのセキュリティ設定など、Webブラウザの設定によっては正常に動作しない場合があります。※パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンの取扱説明書などをお読みの上、各メーカーの定める手順に従ってください。

<div><span>■</span>お問い合わせ先について</div>		
<div>お客さまセンター</div>		
<b>総合案内</b> (通話料無料) <p>受付時間 9:00～20:00 (年中無休)</p> au携帯電話から <span>☎</span> 一般電話から	<b>盗難・紛失</b> (通話料無料) <p>受付時間 9:00～20:00 (年中無休)</p> au携帯電話から <span>☎</span> 一般電話から	
局番なしの <b>157</b> 番 <span>☎</span> <b>0120-977-033</b>	<span>☎</span> <b>0120-977-033</b>	局番なしの <b>113</b> 番 <span>☎</span> <b>0120-925-314</b>

<div>故障紛失サポートセンター</div> <div>(故障紛失サポート会員向けサービス)</div>
<b>故障相談・交換用電話機お届けサービス受付</b> (通話料無料) <p>受付時間 9:00～20:00 (年中無休)</p> au携帯電話／UQ mobile／一般電話から <span>☎</span> <b>0120-925-919</b>

<div>《無償修理規定》</div>		
<ol style="list-style-type: none"><li>本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客さま名、IMEIの記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。</li> <li>保証期間内、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。</li> <li>保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。) <ol style="list-style-type: none"><li>取扱説明書に従った正しい使用がなされたことがない場合。</li> <li>不当な修理や改造による故障や損傷の場合。</li> <li>当社などが指定する正規の修理店以外で修理された場合。</li> <li>使用上、取り扱い上の誤りまたは事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。</li> <li>地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。</li> <li>本書の提示がない場合。</li></ol></li> <li>機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。</li></ol>		
<ol style="list-style-type: none"><li>本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害および損失利益に関しては負担いたしません。</li> <li>本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。</li> <li>出張による修理対応はお受けできません。</li> <li>本書は日本国内においてのみ有効です。(Warranty is valid only in Japan.)</li> <li>本書は再発行を致しませんので、大切に保管してください。</li> <li>修理メモ</li></ol>		
年月日	修理内容	修理店・担当