

ご利用にあたっての注意事項

Speed Wi-Fi DOCK 5G 01

電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明取得

電気通信事業法に基づく技術基準適合認定取得

このたびは、Speed Wi-Fi DOCK 5G 01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。Speed Wi-Fi DOCK 5G 01はモバイルルーター本体とドックがセットになっている製品です。本書ではモバイルルーター本体を「Speed Wi-Fi本体」、ドックを「ドック」と表記します。本書は、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

注意事項

- ACアダプタ(別売)やUSBケーブル(市販品)を接続したままSpeed Wi-Fi本体にケーブルを巻きつけしないでください。**
プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。



ケーブルは、巻きつけず取り外してください。

- 本製品は防水機能を備えておりません。水濡れや湿気により故障の原因となる場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。**

本製品のご利用について

●本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」(本書)の「安全上のご注意(必ずお守りください)」をお読みの上、正しくご使用ください。
●故障とお考えになる前に、「つなぎかたガイド」の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
●また、本製品の商品ページに掲載した「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」も合わせてご覧ください。
https://www.cpspeed.co.jp/s_products/cps01/「取扱説明書 詳細版」は、UQ WiMAX ホームページからダウンロードできます。
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/guide/manual_download/
●通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその金属(部分)が含まれないようにしてください。
●サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
●本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。(ただし、5G方式、LTE方式、WiMAX 2+方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
●国外でのご利用可否につきましては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。また、海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
●本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
●「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客さまが利用されている本製品のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。

●地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の欠失・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
●「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。当社の関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品に登録された内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の特性によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
●本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

●一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品(オプション品含む)の回収にご協力ください。

※本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(CPSpeed株式会社)を指します。
◎接続する端末のOSの仕様変更やサービスの変更・終了等により、一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。
◎取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
◎取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
◎取扱説明書の内容につきましては完全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

保証書

品名	データ通信端末 本体 ^(注)				
商品名	Speed Wi-Fi DOCK 5G 01(型式名称 CPS01)				
契約電話番号 ※1 ※2					
IMEI ※2					
保証期間	お買い上げ日より 1年				
保証対象	データ通信端末(CPS01)本体 ドック(CPS01PUA/CP0S1PUU)本体				
お買い上げ日 ※2		年	月	日	
お客さま ※2	お名前 ご住所 電話番号				様

●本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容(各種設定などの内容)が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切の責任を負いかねますので、予めご承知ください。
●本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてはご不明点、ご契約の通信事業者までお問い合わせください。

販売店 ※2	店名・住所 電話番号
--------	---------------

※1 契約電話番号、IMEIの確認方法は、「つなぎかたガイド」裏面の「ディスプレイ表示について」<デバイス情報画面>をご参照ください。

※2 契約電話番号はお問い合わせに必要な情報となりますので、大切に保管してください。

※記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
(注) ・同梱品および内蔵電池は、無償修理保証の対象外です。
・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客さまにご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス提供以外の目的では利用いたしませんので、ご了承ください。

発売元 KDDI株式会社
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

製造元 CPSpeed株式会社
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー-3505室

安全上のご注意(必ずお守りください)

●ご使用前に、この「安全上のご注意(必ずお守りください)」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

●次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される内容です。

※1 重傷・失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷・治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。		濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■ Speed Wi-Fi本体、内蔵電池、ドック、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

危険

●高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、かつやや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れたり濡らさないでください。また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつかけたり、物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●スポンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上層のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
・電車やバスなどの座席シートに挟み込む

●分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の彫れなどにより、本製品が彫れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

●オプション品は、当社が指定したものを使用してください。
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告

●落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

●ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

●使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
・指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜く。
・本製品の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

注意

●破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。

●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

●乳幼児の手の届く場所、および、ペットが触れる場所に置かないでください。
SIMトレイやSIM取り出し用ピン(試供品)などの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

●本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

データ通信など、継続しての使用や充電中は、本製品内蔵電池・指定の充電用機器(別売)の温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客さまの体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

■ Speed Wi-Fi本体について

危険

●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

●鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

●本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告

●本製品のUSBポートや本製品内のSIMカードスロットに水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片(カッターの刃やサテータブレードなど)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、SIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。誤って内部に異物が入ったときは、本製品の電源を切り、ご契約された通信事業者までご連絡ください。

●航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切ってください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
電波により航空機の電子機器に影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

●病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

●医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意ください。電子機器の例:補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

●ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

●ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

●SIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出し用ピン(試供品)の先端にご注意ください。
SIM取り出し用ピン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因となります。

●自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

●本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、右記の「材質一覧」を参照してください。

●ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

●自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

●本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、右記の「材質一覧」を参照してください。

●ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

●SIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけないよう、SIM取り出し用ピン(試供品)の先端にご注意ください。
SIM取り出し用ピン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因となります。

●自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

●本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、右記の「材質一覧」を参照してください。

●ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■ ドック、充電用機器について

危険

●火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

●必ず指定の機器をご使用ください。他機器のドックなどは使用できません。
指定の機器以外を使用した場合、発熱、発火、破裂、故障、漏液の原因となります。

警告

●指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●雷が鳴り出したら、指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)には触れないでください。
感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)やドック、USBケーブル(市販品)は、風呂場などの湿気の高い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品に接続した指定の充電用機器(別売)をコンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)のコードの上に重いものをせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●コンセントに指定の充電用機器(別売)を抜き差しするときは、金属製スラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)に変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)を接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●濡れた手で指定の充電用機器(別売)のコードやUSBケーブル(市販品)、接続端子、電源プラグ、ドックに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

●ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。
発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

●指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な充電用機器(市販品)で充電してください。
誤った電源、電圧で使用するとう火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の充電用機器(別売):100V AC(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
海外で使用可能な充電用機器(市販品):100V～240V AC(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

●指定の充電用機器(別売)の電源プラグと接続端子についたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

●指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

●電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、指定の充電用機器(別売)を持って抜いてください。
指定の充電用機器(別売)のコードを引っ張るとコードが傷むか、火災、やけど、感電などの原因となります。

●本製品に指定の充電用機器(別売)やUSBケーブル(市販品)を抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●使用しない場合は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したままにしておくこと、地震や水漏れなどの予期しない状況で発熱し、火災ややけど、感電などの事故が発生する可能性がありますのでご注意ください。

●水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

●お手入れの際は、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

●病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす原因となります。

注意

●コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

●本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。
お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。各箇所の材質については、下記の「材質一覧」を参照してください。

■ SIMカードについて

注意

●SIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告

●植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる可能性がある場合は、装着部から本端末を15cm以上離れたように持ちおよび使用してください。
電波により医用電気機器の動作に影響を及ぼす原因となります。
身動きが自由にできないなど、周囲の電力と15cm未満に近くおそれがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードをオンまたは電源オフなど)。

●自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用する場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

●電波により医用電気機器の動作に影響を及ぼす原因となります。
医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の動作に影響を及ぼす原因となります。

●SIM取り出し用ピン(試供品)の先端に触れると、けがなどの原因となります。

材質一覧

使用箇所	材質	表面処理
フロントカバー	PC樹脂+ABS樹脂	塗装
背面カバー	PC樹脂	塗装・レーザー刻印
SIMトレイ	PC樹脂+繊維ガラス	塗装
電源ボタン	PC樹脂+ABS樹脂	塗装
ディスプレイ部	ガラス	

使用箇所	材質	表面処理
外装ケース	PC樹脂+ABS樹脂	
Ethernetポート	ナイロン、銅	ニッケルメッキ
ドックポート	ステンレス鋼	ニッケルメッキ
LEDランプ	PC樹脂	
フロントカバー上の緩衝部	TPU樹脂	
バックカバー上のゴムパッド	シリコン	

使用箇所	材質	表面処理
SIM取り出し用ピン(試供品)	ステンレス鋼	研磨

取り扱い上のご注意

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ Speed Wi-Fi本体、内蔵電池、ドック、充電用機器、SIMカード、周辺機器共通

●本製品に無理な力がかららないようご注意ください。多くのものを詰まったドックの中に入れて、中で重いものになったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて置くと、ディスプレイ、内部基板などの破損・故障の原因となります。
また、外部機器を外接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障の原因となります。外部に損傷がなくとも保証の対象外となります。

●極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)

●Speed Wi-Fi本体とドックの着脱を連続して何度も繰り返すと故障の原因となります。

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

